

3Dグラス 取扱説明書

(SONY・SHARP・Panasonic・東芝・三菱対応)

400-3DGS002

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

■1.特長

- SONY・SHARP・Panasonic・東芝・三菱の3Dテレビに対応した汎用3Dグラスです。
- 3D信号オートセレクト機能を搭載しており、各テレビメーカーを自動で切替えます。設定操作の必要がなく3D映像に向けるだけで自動で設定が完了し視聴できます。
- コストパフォーマンスに優れており家族全員で3Dコンテンツを楽しむのに最適です。
- 電池交換が不要なリチウムイオン充電タイプです。(テレビやパソコンのUSBポートから充電出来ます。)
- 純正モデルよりもさらに軽量なため、掛け心地も軽くりラックスした視聴が可能です。
- 純正モデルとほぼ同等の画質で視聴できます。
- 一般的な眼鏡の上から装着可能です。

■2.仕様

動作方式	アクティブシャッター方式
信号方式	IR方式
周波数	120Hz
応答速度	1.4ms
コントラスト	1200:1
透過率	38%
バッテリー仕様	3.7V 70mAh リチウムイオン電池
連続動作時間	約50時間(フル充電時)
充電時間	約3時間
サイズ・重量	174.3×163.2×42.2mm・45g
動作温度・湿度	0℃～40℃・20%～80%
付属品	充電用USBケーブル(1.2m)×1、メガネクロス×1、ハードケース×1、取扱説明書(本書)
対応機種	SONY:LX900シリーズ、HX(80R/720/800/820/900/920)シリーズ、EX(720/72S)シリーズ、NX(720)シリーズ Panasonic:RT2Bシリーズ、VT2シリーズ、VT3シリーズ、ST3シリーズ、GT3シリーズ SHARP:Z5シリーズ、LB3シリーズ、LV3シリーズ 東芝:ZG1シリーズ、F1シリーズ、XE2シリーズ、X2シリーズ、Z2シリーズ 三菱:MDR1シリーズ

■3.使用上のご注意(必ずお読みください)

- 蛍光灯(50Hz)を使用した部屋では3Dグラスを通してちらつきを感じることがあります。これは液晶シャッターレンズの動作が120Hzで駆動している状態で、蛍光灯の周波数(50Hz)が影響し、ちらつきを発生させている現象であり、故障ではありません。蛍光灯をOFFにするなどしてご使用ください。
- 視聴可能距離については各テレビメーカーの赤外線信号が届く範囲に影響されます。各テレビメーカーが規定する視聴範囲でお楽しみください。
- 近くに他の赤外線機器があると、正常に動作しない場合があります。
- 本製品の赤外線受光部にシールなどを貼らないでください。
- 本製品の赤外線受光部とテレビとの間に障害物があると、正常に動作しない場合があります。
- 本製品の近くで強い電磁波を生じる機器(携帯電話など)を使用しないでください。
- 上下、前後、左右を正しく装着してください。
- グラス部分に指紋、汚れが付いた場合、付属のクロスや市販のメガネ用クロスで汚れを除去してください。汚れ落としのクリーナーや液剤は使用しないでください。偏光コーティングが剥がれて使用できなくなります。(お手入れ方法につきましては、各テレビメーカーの純正品と同じ扱いをしてください)
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- フレームの先端で目をついたりしないようご注意ください。また、可動部に指などをはさまないようにしてください。
- 本製品はサングラスではありません。屋外で使用しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。また、グラスをかけたままの移動や、他の作業をしないでください。
- 光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は使用しないでください。
- 使用中に疲労感、不快感など異常を感じた場合は使用を中止してください。また長時間の連続使用はおやめください。
- 5～6歳以下のお子様には使用しないでください。
- 本製品に破損・異常・故障があった場合は使用を中止してください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

■4.各部の名称と動き



■5.バッテリーの充電

本製品は内部にリチウムイオンバッテリーを搭載しており、充電をすることで動作します。

- 本製品の充電コネクタのゴムキャップを外して、付属のUSBケーブルを接続し、パソコンやテレビなどの電源供給のできるUSBポートに接続してください。

- 自動的に充電を開始します。充電中はLEDがオレンジ色に点灯します。(充電完了すると、LEDは消灯します)

※約3時間でフル充電され、約50時間動作します。

■6.使用方法

●電源オン

電源ボタンを押してください。LEDが2秒間緑色に点灯し、電源が入ります。

※電源オンの状態でもバッテリー消費を抑えるため、LEDは最初の2秒間の点灯以降は消灯します。

●電源オフ

電源ボタンを2秒間長押ししてください。LEDが3秒間赤色に点滅して、電源が切れます。

※使用にならない時は電源をオフにしてください。電源オンのまま放置されると、テレビからの赤外線信号(3D信号)を受信する限り本製品は動作し続けます。赤外線信号(3D信号)を検知できなくなると、待機モードに移行し、約2分後に自動的に電源はオフになります。

●3D信号の認識・設定

- ①本製品の電源を入れます。
- ②赤外線受光部を赤外線信号(3D信号)の出ているテレビに向けてください。

- ③赤外線信号(3D信号)を受信すると、自動的に認識・設定が完了します。

※テレビから赤外線信号(3D信号)の出ている状態で設定を行ってください。赤外線信号(3D信号)が出ていない場合、本製品は反応しません。

※赤外線受光部に汚れがあると正常に受信しない場合があります。

【確認方法】

3D映画の字幕は裸眼で見ると2重に見えます。本製品を通して見ることで通常の字幕のように見えている場合、正常にアクティブシャッターは動作しており、認識・設定は完了しています。

※字幕が2重に見える場合…3Dグラスの設定がテレビメーカーを選択できていません。一度電源を切って、再度お試しください。

サンワサプライ株式会社

2011.7現在

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 11/07/JMDaMn